


Wkładanie baterii




- ▶ 4 x 1,5 V
typ AAA
(LR03)

Programowanie kodu dostępu

FCT 3

1

- ▶ Nacisnąć dowolny przycisk, aby podświetlić klawiaturę
- ▶ Nacisnąć przycisk z kluczem



- ▶ Nacisnąć przycisk z cyfrą **1**, aby wybrać **1.** miejsce w pamięci, lub przycisk z cyfrą **2**, aby wybrać **2.** miejsce w pamięci, lub przycisk z cyfrą **3**, aby wybrać **3.** miejsce w pamięci

2



- ▶ Nacisnąć przycisk z kluczem

3



- ▶ Wprowadzić 4-cyfrowy kod

4



- ▶ Nacisnąć przycisk z kluczem

5





- ▶ Ponownie wprowadzić kod liczbowy

6



- ▶ Nacisnąć przycisk z kluczem



- ▶ Przytrzymać nadajnik z prawej strony obok FCT 3.
- ▶ Wcisnąć i przytrzymać przycisk nadajnika, którego kod radiowy ma zostać skopiowany, do momentu, w którym dioda LED zacznie migać na zmianę światłem czerwonym i niebieskim.

- ▶ Nacisnąć dowolny przycisk, aby podświetlić klawiaturę.
- ▶ Wprowadzić kod liczbowy, którego kod radiowy ma zostać zmieniony.

- ▶ Nacisnąć i przytrzymać przycisk z kluczem. W momencie rozpoznania kodu radiowego dioda LED szybko miga i gaśnie po 2 sekundach.
- ▶ Zwolnić przyciski.

Tryb normalny

Jeżeli kod radiowy danego kodu liczbowego został uprzednio skopiowany z nadajnika, to po wprowadzeniu kodu liczbowego należy przy pierwszym uruchomieniu nacisnąć dwukrotnie przycisk kodowania.